Elves HDMI Sync BOX with Lighting Kits

Quick User Guide

Model ID : OS0600112261
OS0600112263
OS0600112267

EN

We appreciate the trust and confidence you have placed in OREIN through the purchase of lighting Kits. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.
Thank you for choosing OREIN. ♥

⚠ IMPORTANT

Read carefully before installing fixture. Retain these instructions for future reference.OREiN fixture must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes.

❗ SAFETY WARNINGS:

Read all product labels and directions.
Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation WARNING-To prevent

Product name	Elves HDMI Sync BOX with Lighting Kits
Adapter Input	100V-240ACV 50/60Hz
Adapter Output	DC12V/2A
Power	24W
Strip Lights	7.2FT
Voice assistants	Amazon Alexa, Google Assistant
Control Way	APP, Voice, Device
HDMI Cable (1.4)	Max Support 4Kx2K (3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz)(4096x2160 24Hz)

Note:
HDIM Cable(1.4) Can not Support 3840x2160 50FPS/60FPS.

Package Item

Item List	Quantity
Sync Box	1 PC
Dreamcolor RGB Led Strip	2 Rolls
Power Adapter	1 PC
HDMI Cable	1 PC
Mounting Accessories List	Quantity
Fixing Bracket-A	1 PCS
Fixing Bracket-B	3 PCS
Brackets Clip	16 PCS
Tie Holder	2 PCS
Strip Tie	2 PCS
Light Strip Holder	4 PCS

Sync Box

Dreamcolor RGB Led Strip*2

Power Adapter

HDMI Cable(1.4)

Fixing Bracket-A
(See mark number)

Fixing Bracket-B * 3
(See mark number)

Tie Hoder *2

Brackets Clip *16

Strip Tie *2

Light Strip Holder *4

Introduction Of Sync Box

Mode Button (short press:change the mode) (long press at least 5s:reset the sync box)	Synchronization mode
	Presets mode
	Music mode
◁ ▷ Button	Change Synchronization' mode
	Change Presets' mode
	Change Music' mode

Symbol	Function description
Reset	Long press "Reset"button for 5S
HDMI Output	Connect TV, projector or monitor screen etc. devices
HDMI Input	Connect PS4,Switch and other games devices/ Computer/Laptops/TV box and other HDMI sianal devices
USB TOP	Strip Light → Note:From TV backside view
USB BOTTOM	Strip Light → Note:From TV backside view
DC	12V/2A Power Adapter

HOW TO INSTALL

1.Facing the back of TV,Paste four brackets:Fixing Bracket-A is glued to the lower right corner, and the other 3 are glued to the remaining 3 corners

The fixing bracket can be separated according to the needs of different TV sets

2. Facing the back of TV, start from the "start" (right bottom corner),finishing the strips adhesion along from the TOP to the end(left top corner), then we call this light strip as "TOP" strip.Paste the tie holder and fix the extra extended strip light with the strip tie.

NOTE: Please move the bar through the APP("1. Device Settings - 2. Light length Adjust") to confirm that the light length just covers the TV length. Then you can cut off the additional strips or hang them on the back of the TV.

3. Facing the back of TV, start from the "start" (right bottom corner),finishing the strips adhesion along from the BOTTOM to the end(left top corner), then we call this light strip as "BOTTOM" strip.Paste the tie holder and fix the extra extended strip light with the Strip tie.

NOTE: Please move the bar through the APP("1. Device Settings - 2. Light length Adjust") to confirm that the light length just covers the TV length.Then you can cut off the additional strips or hang them on the back of the TV.

4. Finish the fixing bracket, led strips and connection of the devices

5. Install the brackets clip on the fixing bracket

5.Connect the devices via input and output port and finally sequentially power on the HDMI sync box.

Connection:

1.DC port： 12V power adapter
2.USB port 2(BOTTOM)： Bottom led strip
3.USB port 1(TOP)： TOP led strip
4.Input port： HDMI cable--PS4,Switch and other games devices/Computer/Laptops/TV box and other HDMI sianal devices
5.Output port： HDMI cable--TV, projector or monitor screen
6.Reset ： Reset button

CONNECT THE APP AND SETTING THE Lightlength

❶ Get the AiDot APP for Android or iOS

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

❷ Create an account and sign in, enable your location and open your Bluetooth.

❸ Press"+" button to add the Sync Box.

❹ Automatic discovery devices which to be added(through BLE protocol), then follow the instructions on App.

❺ IMPORTANT:Select "Setting" - "Correct Backlight" , Make sure your Strip lights to light on the right lenght.Then you can cutting off extra extended strips
(You can also keep them then when you change a bigger TV them can help).

Trouble Shootting

Q1： Why the TV screen and the lights are not synchronized?

A： ①Make sure that the TV screen mode is selected;

②Slide the light strip on the APP to ensure that the length of the light strip is the same as the length of the TV. (If you have cutted the light strip, please adjust the actual length to set up the light strip);

③Check the light strip installation is begain at the lower right corner of the back of the TV, and check whether the USB sockets of the two rolls of light strips are connected in reverse.

④Make sure that the cable is connected correctly; the sync box reads the signal of the TV box/PS/SWITCH and other devices, not the screen signal. Please check whether the TV box, PS or SWITCH has a signal input to the Sync box.

Q2: Why The image quality becomes worse after connecting the Sync Box?

A: ①The sync box currently supports HDMI version 1.4B, and the image quality supports Max Support 4Kx2K.(3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz)(4096x2160 24Hz)

Q3: Why I cannot connect the sync box to the APP?

A :①Check if the Wi-Fi is 2.4G , the sync box not support 5G Wi-Fi

②Make sure that the Wi-Fi is normal

③Reset the device and reconnect (Press and hold the power button of the box for 5S)

Q4： The image quality becomes worse after connecting the Sync Box?

A： ①The HDMI 1.4B not support Hdr splitter. Check if you had connected the Hdr splitter.

②The sync box currently supports HDMI version 1.4B, and the image quality supports Max Support 4Kx2K(3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz) (4096x2160 24Hz), 3840x2160 50FPS/60FPS or 8K image quality is not supported temporarily.

Q5.How can I connect the Sync Box to Alexa?

A: Step 1: Tap "Me" at the top left corner of Home page,select'Settings-Third-Party Services", Alexa & Hey Google', Select "Amazon Alexa" When it says "AiDot with Amazon Alexa.

Step 2: Tap"Sign in with Alexa, follow the on-screen instructions to link your account. When it successfully: it means the connection is done. Note: If you already have an Alexa APP account but have not signed in Alexa APP. Tap "Sign in with Alexa, it will take you to the sign-in page of Alexa APP.

Step 3: If Alexa does not successfully add your AiDot devices (which must have been already added in AiDot APP), you can add them by saving "Alexa, discover device.

Q6: Why the app states "No Internet Access" when I select the Wi-Fi of the Sync Box?

A: The notification is from your phone especially some Android phone instead of our APP. That is because the Wi-Fi of the device does have no access to the Internet, You can tap Connect to proceed. Please do not choose"Cancel"

Q7: How can I share the light control with family members?

A : Step 1: Tap the Home you create at home page, select "Home

Management" enter home share page, Tap the home you want to share.
Step 2: Select "Invite... at the settings page.
Step 3: At Invite" page, fill in the name and Email of the Invitee you want to add the "Name" here works as a note, not necessarily to be the same aS that used in the APP.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
To maintain compliance with FcC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.

DE

Wir wissen das Vertrauen zu schatzen, das Sie OREIN durch den Kauf von Beleuchtungssets entgegengebracht haben. Wir sind bestrebt, kontinuierlich Qualitatsprodukte zu entwickeln, die Ihr Zuhause verschonern. Besuchen Sie uns online, um unser vollstandiges Produktsortiment fur Ihre Heimwerkerbedirfnisse zu sehen.
Vielen Dank dass Sie sich fur OREIN entschieden haben. ♥

⚠ WICHTIG

Vor der Installation des Geräts sorgfältig lesen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Das OREÍN-Gerät muss in Übereinstimmung mit dem National Electrical Code und allen geltenden lokalen Vorschriften verkabelt werden.

❗ SICHERHEITSWARNUNGEN:

Lesen Sie alle Produktetiketten und Anweisungen.
Machen oder verändern Sie während der Installation des Kits keine offenen Löcher in einem Gehäuse von Kabeln oder elektrischen Komponenten.
WARNUNG-Um Kabelschäden oder Abrieb zu vermeiden, setzen Sie die Kabel nicht den Kanten von Blechen oder anderen scharfen Gegenständen aus.

Produktname	Elfen HDMI Sync BOX mit Beleuchtungssets
Adaptereingang	100V-240ACV 50/60Hz
Adapterausgang	DC12V/2A
Leistung	24W
Lichtbänder	7.2FT
Voice assistants	Amazon Alexa, Google Assistant
Kontrollweg	APP, Sprache, Gerät
HDMI-Kabel (1.4)	Maximale Unterstützung 4Kx2K (3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz)(4096x2160 24Hz)

Notiz:

HDIM-Kabel (1.4) kann 3840x2160 50FPS/60FPS nicht unterstützen.

Paketartikel

Hauptteilliste	Menge
Synchronisierungsbox	1 PC
Dreamcolor RGB-LED-Streifen	2 Rollen
Netzteil	1 PC
HDMI Kabel	1 PC
Liste des Montagezubehörs	Menge
Befestigungsklammern-A	1 PC
Befestigungsklammern-B	3 PCS
Klammern Clip	16 PCS
Krawattenhalter	2 PCS
Krawatte streifen	2 PCS
Lichtleistenhalter	4 PCS

Synchronisierungsbox

Dreamcolor RGB-LED-Streifen*2

Netzteil

HDMI Kabel

Befestigungsklammern-A (Siehe Markierungsnummer)

Befestigungsklammern-B * 3 (Siehe Markierungsnummer)

Krawattenhalter*2

Krawatte streifen

Klammern Clip *16

Lichtleistenhalter*4

Einführung der Sync-Box

Netzwerkanzeige

Mode Taste (kurz drücken: Modus ändern) (mindestens 5s lang drücken: Sync-Box zurücksetzen)	Synchronisationsmodus
	Voreinstellungsmodus
	Musikmodus
◁ ▷ Taste	Synchronisierungsmodus ändern
	Modus der Voreinstellungen ändern
	Musikmodus ändern

Symbol	Bedienungsanleitung
Zurücksetzen	Langes Drücken der "Zurücksetzen"-Taste für 5S
HDMI Output (HDMI-Ausgang)	Schließen Sie Fernseher, Projektoren oder Bildschirme usw. an.
HDMI Input (HDMI-Eingang)	Verbinden Sie PS4, Switch und andere Spielgeräte/ Computer/Laptops/TV-Box und andere HDMI-Signalgeräte
USB-OBEN	Streifen Licht → Hinweis: Von der Rückseite des Fernsehers
USB-UNTERSEITE	Streifen Licht → Hinweis: Von der Rückseite des Fernsehers
DC	12V/2A Netzteil

1.Auf der Rückseite des Fernsehers kleben Sie vier Klammern ein: Befestigungsklammer-A wird an der unteren rechten Ecke geklebt und die anderen 3 werden an den verbleibenden 3 Ecken geklebt

Die Befestigungshalterung kann je nach Bedarf verschiedener
Fernsehgeräte getrennt werden

2.Blicken Sie auf die Rückseite des Fernsehers und beginnen Sie mit dem "Anfang" (rechts unten Ecke),Beenden der Streifenhaftung entlang von OBEN bis das Ende (linke obere Ecke), dann nennen wir diesen Lichtstreifen als "TOP"-Streifen. Fügen Sie die Krawattenhalter ein und befestigen Sie die extra verlängerten Lichtstreifen mit der Krawatte streifen.

HINWEIS: Bitte bewegen Sie den Balken durch die APP ("1. Geräteeinstellungen - 2.Lichtlänge Anpassen"), um zu bestätigen, dass die Lichtlänge gerade den Fernseher abdeckt Länge. Dann können Sie die zusätzlichen Streifen abschneiden oder aufhängen Rückseite des Fernsehers.

3.Blicken Sie auf die Rückseite des Fernsehers und beginnen Sie beim "ANFANG" (rechte untere Ecke),Beenden der Streifenhaftung von UNTEN bis zum Ende (linke obere Ecke),dann nennen wir diesen Lichtstreifen als "BOTTOM" -Streifen.Fügen Sie die Krawatte hoder ein und fixieren Sie die extra verlängertes Lichtband mit dem Krawatte streifen

HINWEIS: Bitte bewegen Sie den Balken durch die APP ("1. Geräteeinstellungen - 2.Lichtlänge Anpassen "), um zu bestätigen, dass die Lichtlänge gerade den Fernseher abdeckt Länge. Dann können Sie die zusätzlichen Streifen abschneiden oder aufhängen Rückseite des Fernsehers.

4.Beenden Sie die Befestigungshalterung, die LED-Streifen und den Anschluss der Geräte
5.Bringen Sie den Klammerdip an der Befestigungsklammer an

5.Verbinden Sie die Geräte über Ein- und Ausgangsport und schließlich sequentiell die HDMI-Sync-Box einschalten.

Verbindung:

1.DC-Anschluss: 12V Netzteil
2.USB-Anschluss 1 (BOTTOM): OBEN LED-Streifen
3.USB-Anschluss 2 (TOP): Unterer LED-Streifen
4.Ausgangsport: HDMI-Kabel–TV, Projektor oder Bildschirm
5.Eingangsport: HDMI-Kabel--PS4, Switch und andere Spiele Geräte/Computer/Laptops/TV-Box und andere HDMI-Signale Geräte
6.Reset: Reset Knopf

VERBINDEN SIE DIE APP UND EINSTELLEN DER KORREKTEN HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

❶ Holen Sie sich die AiDot-APP für Android oder iOS.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

❷ Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an, aktivieren Sie Ihren Standort und öffnen Sie Ihr Bluetooth.

❸ Drücken Sie die Taste "+", um die Sync-Box hinzuzufügen.

❹ Automatische Erkennungsgeräte, die hinzugefügt werden sollen (über das BLE-Protokoll), dann befolgen Sie die Anweisungen in der App.

❺ WICHTIG: Wählen Sie "Einstellung" - " Korrekte Hintergrundbeleuchtung" Stellen Sie sicher, dass Ihre Lichterketten leuchten auf der richtigen Länge. Dann können Sie extra verlängerte Streifen abschneiden (Sie können sie auch behalten, wenn Sie einen größeren Fernseher wechseln, können sie helfen).

Fehlerbehebung

F1: Warum sind der Fernsehbildschirm und die Lichter nicht synchronisiert?
A： ①Stellen Sie sicher, dass der TV-Bildschirmmodus ausgewählt ist;
②Schieben Sie den Lichtstreifen auf der APP, um sicherzustellen, dass die Länge des Lichtstreifens der Länge des Fernsehers entspricht. (Wenn Sie den Lichtstreifen geschnitten haben, passen Sie bitte die tatsächliche Länge an, um den Lichtstreifen einzurichten);
③Überprüfen Sie, ob die Lichtstreifeninstallation in der unteren rechten Ecke der Rückseite des Fernsehers begonnen hat, und überprüfen Sie, ob die USB-Buchsen der beiden Lichtstreifenrollen vertauscht angeschlossen sind.
④Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist; Die Sync-Box liest das Signal der TV-Box/PS/SWITCH und anderer Geräte, nicht das Bildschirmsignal. Bitte überprüfen Sie, ob die TV-Box, PS oder SWITCH einen Signaleingang zur Sync-Box hat.
F2: Warum verschlechtert sich die Bildqualität nach dem Anschließen der Sync Box?

A: ①Die Sync-Box unterstützt derzeit HDMI Version 1.4B und die Bildqualität unterstützt Max Support 4Kx2K. (3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz)(4096x2160 24Hz)
F3: Warum kann ich die Sync-Box nicht mit der APP verbinden?
A:①Überprüfen Sie, ob das Wi-Fi 2,4G ist, die Synchronisierungsbox unterstützt kein 5G Wi-Fi
②Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi normal ist ③Setzen Sie das Gerät zurück und verbinden Sie es erneut (Halten Sie den Netzschalter der Box 5 Sekunden lang gedrückt).
F4: Die Bildqualität verschlechtert sich nach dem Anschließen der Sync Box?
A： ①Der HDMI 1.4B unterstützt keinen Hdr-Splitter. Überprüfen Sie, ob Sie den Hdr-Splitter angeschlossen hatten.
②Die Synchronisierungsbox unterstützt derzeit die HDMI-Version 1.4B, und die Bildqualität unterstützt Max Support 4Kx2K (3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz) (4096x2160 24Hz), Die Bildqualität 3840x2160 50FPS/60FPS oder 8K wird vorübergehend nicht unterstützt.
Q5.Wie kann ich die Sync Box mit Alexa verbinden?
A: Schritt 1: Tippen Sie oben links auf der Startseite auf „Ich“, wählen Sie „Einstellungen“ aus. Drittanbieterdienste“, Alexa & Hey Google“, wählen Sie „Amazon Alexa“ Wenn dort „AiDot mit Amazon Alexa. Schritt 2: Tippen Sie auf „Mit Alexa anmelden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verknüpfung herzustellen ihr Konto. Wenn es erfolgreich ist: Es bedeutet, dass die Verbindung besteht fertig. Hinweis: Wenn Sie bereits ein Alexa APP-Konto haben, aber noch keins haben in Alexa APP angemeldet. Tippen Sie auf „Mit Alexa anmelden, Sie gelangen zur Anmeldeseite der Alexa APP. Schritt 3: Wenn Alexa Ihre AiDot-Geräte (welche müssen bereits in AiDot APP hinzugefügt worden sein), können Sie sie hinzufügen, indem Sie sie hinzufügen speichern „Alexa, finde Gerät.
Q6: Warum zeigt die App „Kein Internetzugang“ an, wenn ich WLAN auswähle? der SyncBox?
A: Die Benachrichtigung kommt von Ihrem Telefon, insbesondere von einigen Android-Telefonen statt unserer APP. Das liegt daran, dass das WLAN des Geräts nicht vorhanden ist kein Zugriff auf das Internet, Sie können auf Verbinden tippen, um fortzufahren. Bitte nicht „Abbrechen“ wählen
Q7: Wie kann ich die Lichtsteuerung mit Familienmitgliedern teilen? A: Schritt 1: Tippen Sie auf die Startseite, die Sie auf der Startseite erstellen, wählen Sie „Home Verwaltung" auf die Home-Share-Seite tippen, tippen Sie auf das gewünschte Zuhause Teilen. Schritt 2: Wählen Sie „Einladen...“ auf der Einstellungsseite. Schritt 3: Geben Sie auf der Seite „Einladen“ den Namen und die E-Mail-Adresse des Eingeladenen ein Den "Namen" hier hinzufügen möchte funktioniert als Notiz, das muss nicht unbedingt sein dasselbe wie das in der APP verwendete.

FR

Wir wissen das Vertrauen zu schätzen, das Sie OREIN durch den Kauf von Beleuchtungssets entgegengebracht haben. Wir sind Nous apprécions la confiance que vous accordez à OREIN en achetant des kits d'éclairage. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour embellir votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation domiciliaire.

Merci d'avoir choisi OREIN. ♥

⚠ IMPORTANT

Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez ces instructions pour référence future. Le luminaire OREÍN doit être câblé conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables.

❗ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

Lisez toutes les étiquettes des produits et les instructions. Ne faites ni ne modifiez de trous ouverts dans un boîtier de câblage ou de composants électriques lors de l'installation du kit.

Nom du produit	Elves HDMI Sync BOX with Lighting Kits
Entrée adaptateur	100V-240ACV 50/60Hz
Sortie de l'adaptateur	DC12V/2A
Pouvoir	24W
Bandes Lumineuses	7.2FT
Assistants vocaux	Amazon Alexa, Google Assistant
Manière de contrôle	APP, Voix, Appareil
Câble HDMI (1.4)	Max Support 4Kx2K (3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz)(4096x2160 24Hz)

Notiz:
Le câble HDIM (1.4) ne peut pas prendre en charge 3840x2160 50FPS/60FPS.

Élément de l'emballage

Liste des pièces principales	Quantity
Boîte de synchronisation	1 PC
Bande LED RVB Dreamcolor	2 Rolls
Adaptateur secteur	1 PC
Câble HDMI	1 PC
Liste des accessoires de montage	Quantity
Liste des accessoires de montage	Quantity
Support de fixation-A	1 PC
Support de fixation-B	4 PCS
Supports Clip	16 PCS
Porte-cravate	2 PCS
Cravate à rayures	2 PCS
Support de bande lumineuse	4 PCS

Boîte de synchronisation

Bande LED RVB Dreamcolor*2

Adaptateur secteur

Câble HDMI

Support de fixation-A (Voir le numéro de marque)

Support de fixation-B * 3 (Voir le numéro de marque)

Porte-cravate *2

Cravate à ayures *2

Supports Clip *16

Support de bande lumineuse *4

Introduction de la boîte de synchronisation

Indicateur de réseau

Mode Bouton (short press:change the mode) (long press at least 5s:reset the sync box)	Mode de synchronisation
	Mode préréglages mode
	Mode musiqueMusic
◁ ▷ Bouton	Changer le mode de synchronisation
	Changer le mode des préréglages
	Changer le mode Musique

Symbol	Description de la fonction
Réinitialiser	Appuyez longuement sur le bouton "Réinitialiser" pendant 5S
HDMI Output	Connectez des appareils TV, projecteur ou écran de moniteur, etc.
HDMI Input	Connectez PS4, Switch et autres appareils de jeux/ Ordinateur/ordinateurs portables/boîtier TV et autres appareils de signal HDMI
USB HAUT	Bande lumineuse → Remarque : à partir de la vue arrière du téléviseur
USB INFÉRIEUR	Bande lumineuse → Remarque : à partir de la vue arrière du téléviseur
DC	12V/2A Power Adapter

COMMENT INSTALLER

1.Face à l'arrière du téléviseur, collez quatre supports : le support de fixation A est collé dans le coin inférieur droit et les 3 autres sont collés sur les 3 coins restants

Le support de fixation peut être séparé en fonction des besoins des différents téléviseurs

2.Face à l'arrière du téléviseur, commencez par le "départ" (en bas à droitecoin),finissant l'adhérence des bandes le long du haut à la fin (coin supérieur gauche), alors nous appelons cette bande lumineuse comme Bande "TOP". Collez le Porte-cravate et fixez l'extra étendu bande lumineuse avec le cravate à rayures

REMARQUE: Veuillez déplacer la barre dans l'APP ("1. Paramètres de l'appareil - 2.Longueur de lumière Régler") pour confirmer que la longueur de la lumière couvre juste le téléviseur longueur. Ensuite, vous pouvez couper les bandes supplémentaires ou les accrocher sur le l'arrière du téléviseur.

3.Face à l'arrière du téléviseur, commencez par le "départ" (coin inférieur droit),finition de l'adhérence des bandes le long du BAS jusqu'à la fin (coin supérieur gauche),alors nous appelons cette bande lumineuse comme bande " BOTTOM". Collez le Porte-cravate et fixez le bande lumineuse extra étendue avec le cravate à rayures.

REMARQUE:
Veuillez déplacer la barre dans l'APP ("1. Paramètres de l'appareil - 2.Longueur de lumière Régler") pour confirmer que la longueur de la lumière couvre juste le téléviseur longueur. Ensuite, vous pouvez couper les bandes supplémentaires ou les accrocher sur le l'arrière du téléviseur.

4.Terminer le support de fixation,les bandes led et la connexion des appareils
5.Installez le clip des supports sur le support de fixation

5.Connectez les appareils via le port d'entrée et de sortie et enfin, allumez séquentiellement le boîtier de synchronisation HDMI

Lien:

1. Port DC: adaptateur secteur 12V
2.Port USB 1 (TOP): TOP led bande
3.Port USB 2 (BOTTOM): Bande LED inférieure
4.Port de sortie: câble HDMI--TV, projecteur ou écran de moniteur
5. Port d'entrée: câble HDMI--PS4, commutateur et autres jeux appareils/ordinateur/ordinateurs portables/boîtier TV et autres HDMI sianal dispositifs
6. Reset: bouton de réinitialisation

CONNECTER L'APPLICATION ET RÉGLER LE RÉTROÉCLAIRAGE CORRECT

❶ Obtenez l'application AiDot pour Android ou ioS.

❷ Créez un compte et connectez-vous, activez votre emplacement et ouvrez votre Bluetooth.

❸ Appuyez sur le bouton "+" pour ajouter la boîte de synchronisation.

❹ Dispositifs de découverte automatique à ajouter (via le protocole BLE), puis suivez les instructions sur l'application.

❺ IMPORTANT:Sélectionnez "Paramètres" - "Corriger le rétroéclairage" Assurez-vous que vos lumières de bande
s'allument sur la bonne longueur. Ensuite, vous pouvez couper des bandes supplémentaires (Vous pouvez également les conserver lorsque vous changez un téléviseur plus grand, ils peuvent vous aider).

Dépannage

Q1 : Pourquoi l'écran du téléviseur et les lumières ne sont-ils pas synchronisés ?
A： ①Assurez-vous que le mode écran TV est sélectionné ;
②Faites glisser la bande lumineuse sur l'APP pour vous assurer que la longueur de la bande lumineuse est la même que la longueur du téléviseur. (Si vous avez coupé la bande lumineuse, veuillez ajuster la longueur réelle pour configurer la bande lumineuse);
③Vérifiez que l'installation de la bande lumineuse commence dans le coin inférieur droit à l'arrière du téléviseur et vérifiez si les prises USB des deux rouleaux de bandes lumineuses sont connectées à l'envers. ④Assurez-vous que le câble est correctement connecté ; le boîtier de synchronisation lit le signal du boîtier TV/PS/SWITCH et d'autres appareils, pas le signal de l'écran. Veuillez vérifier si le boîtier TV, PS ou SWITCH a une entrée de signal vers le boîtier Sync.
Q2 : Pourquoi la qualité de l'image se détériore après la connexion de la Sync Box ?
A : ①Le boîtier de synchronisation prend actuellement en charge la version HDMI 1.4B et la qualité d'image prend en charge Max Support 4Kx2K.(3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz)(4096x2160 24Hz)
Q3 : Pourquoi je ne peux pas connecter la boîte de synchronisation à l'APP ?
A : ①Vérifiez si le Wi-Fi est 2.4G, la boîte de synchronisation ne prend pas en charge le Wi-Fi 5G
②Assurez-vous que le Wi-Fi est normal
③Réinitialisez l'appareil et reconnectez-vous (appuyez et maintenez le bouton d'alimentation de la boîte pendant 5S)
Q4： La qualité de l'image se détériore après la connexion de la Sync Box ?
A： ①Le HDMI 1.4B ne prend pas en charge le séparateur Hdr. Vérifiez si vous aviez connecté le séparateur Hdr.
②La boîte de synchronisation prend actuellement en charge la version HDMI 1.4B, et la qualité d'image prend en charge Max Support 4Kx2K (3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz) (4096x2160 24Hz), La qualité d'image 3840x2160 50FPS/60FPS ou 8K n'est temporairement pas prise en charge.
Q5.Comment puis-je connecter la Sync Box à Alexa ?
A : Étape 1 : Appuyez sur "Moi" dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil, sélectionnez "Paramètres". Services tiers », Alexa & Hey Google', sélectionnez « Amazon Alexa" Quand il dit "AiDot avec Amazon Alexa.
Étape 2 : Appuyez sur "Connexion avec Alexa", suivez les instructions à l'écran pour créer un lien. Votre compte. Quand c'est réussi: cela signifie que la connexion est terminé. Remarque : Si vous avez déjà un compte Alexa APP mais que vous n'avez pas signé dans l'application Alexa. Appuyez sur "Connexion avec Alexa, cela vous amènera au page de connexion de l'application Alexa.
Étape 3 : Si Alexa ne réussit pas à ajouter vos appareils AiDot (qui doivent déjà avoir été ajoutés dans AiDot APP), vous pouvez les ajouter en enregistrer "Alexa, découvre l'appareil.

Q6 : Pourquoi l'application indique "Pas d'accès Internet" lorsque je sélectionne le Wi-Fi de la Sync Box ?
A : La notification provient de votre téléphone, en particulier certains téléphones Android. au lieu de notre APP. C'est parce que le Wi-Fi de l'appareil a pas d'accès à Internet, vous pouvez appuyer sur Connecter pour continuer. Je vous en prie ne choisissez pas "Annuler"
Q7 : Comment puis-je partager le contrôle de la lumière avec les membres de la famille ?
A : Étape 1 : Appuyez sur la page d'accueil que vous créez sur la page d'accueil, sélectionnez "Accueil Gestion" entrez la page de partage de la maison, appuyez sur la maison que vous souhaitez partager.
Étape 2 : Sélectionnez "Inviter... sur la page des paramètres.
Étape 3 : Sur la page "Inviter", saisissez le nom et l'e-mail de l'invité que vous voulez ajouter le "Nom" ici fonctionne comme une note, pas nécessairement pour être le identique à celui utilisé dans l'APP.

IT

Apprezziamo la fiducia che hai riposto in OREIN attraverso l'acquisto di kit di illuminazione. Ci sforziamo di creare continuamente prodotti di qualità progettati per migliorare la tua casa. Visitateci online per vedere la nostra linea completa di prodotti disponibili per le vostre esigenze di bricolage. **Grazie per aver scelto OREIN.** ♥

⚠ IMPORTANTE

Leggere attentamente prima di installare l'apparecchio. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. L'apparecchio OREÍN deve essere cablato in conformità con il National Electrical Code e tutti i codici locali applicabili.

❗ AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Leggi tutte le etichette e le indicazioni dei prodotti.
Non creare o alterare i fori aperti in un involucro di cavi o componenti elettrici durante l'installazione del kit AVVERTENZA-Per evitare danni o abrasioni ai cavi, non esporre i cavi a bordi di lamiera o altri oggetti appuntiti.

Nome del prodotto	Elfi HDMI Sync BOX con kit di illuminazione
Ingresso adattatore	100V-240ACV 50/60Hz
Uscita adattatore	DC12V/2A
Potenza	24W
Luci di striscia	7.2FT
Assistenti vocali	Amazon Alexa, Assistente Google
Modo di controllo	APP, voce, dispositivo
Cavo HDMI (1.4)	Supporto massimo 4Kx2K (3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz)(4096x2160 24Hz)

Nota:
Il cavo HDIM(1.4) non può supportare 3840x2160 50FPS/60FPS.

Elenco delle parti principali	Quantità
Sincronizzazione casella	1 PC
Striscia Led RGB Dreamcolor	2 Rolls
Adattatore di alimentazione	1 PC
HDMI Cable	1 PC
Elenco accessori di montaggio	Quantità
Staffe di fissaggio-A	1PC
Staffe di fissaggio-B	3PCS
Staffe Clip	16 PCS
Portacravatte	2 PCS
striscia cravatta	2 PCS
Porta strisce luminose	4 PCS

Sincronizzazione casella

Striscia Led
RGB Dreamcolor*2

Adattatore di
alimentazione

Cavo HDMI(1.4)

Staffe di fissaggio-A
(Vedi il numero del segno)

Staffe di fissaggio*3
(Vedi il numero del segno)

Portacravatte *2

striscia cravatta *2

Staffe Clip *16

Porta strisce luminose *4

Introduzione della casella di sincronizzazione

Network indicator

Mode Pulsante (pressione breve: cambia la modalità) (premere a lungo almeno 5 secondi: ripristinare la casella di sincronizzazione)	Modalità di sincronizzazione
	Modalità preset
	Modalità musica
◁ ▷ Pulsante	Cambia la modalità di sincronizzazione
	Cambia la modalità dei preset
	Cambia modalità Musica

Simbolo	Descrizione della funzione
Ripristina	Premere a lungo il pulsante "Ripristina" per 5S
HDMI Output	Collega TV, proiettore o monitor, ecc. dispositivi
HDMI Input	Collega PS4, Switch e altri dispositivi di gioco/ Computer/Laptop/TV box e altri dispositivi di segnale HDMI
USB TOP	Luce di striscia → Nota: dalla vista posteriore della TV
USB INFERIORE	Luce di striscia → Nota: dalla vista posteriore della TV
DC	Adattatore di alimentazione 12V/2A

COME INSTALLARE

1.Di fronte al retro della TV, incolla quattro staffe: la staffa di fissaggio-A è incollata nell'angolo in basso a destra e le altre 3 sono incollate ai restanti 3 angoli

La staffa di fissaggio puo essere separata in base alle esigenze di diversi televisori

2.Rivolto verso il retro della TV, iniziare dall"inizio" (angolo in basso a destra),finire l'adesione delle strisce lungo dall'ALTO verso la fine (angolo in alto a sinistra), quindi chiamiamo questa striscia luminosa come striscia "TOP". Incolla il Portacravatte e fissa la striscia di luce extra estesa con lo striscia cravatta

NOTA: Si prega di spostare la barra attraverso l'APP ("1. Impostazioni dispositivo - 2.Regola la lunghezza della luce") per confermare che la lunghezza della luce copre solo il televisore lunghezza. Quindi puoi tagliare le strisce aggiuntive o appenderle retro del televisore.

3.Rivolto verso il retro della TV, inizia dall"inizio" (angolo in basso a destra),terminando l'adesione delle strisce dal BASSO alla fine (angolo in alto a sinistra), quindi chiamiamo questa striscia luminosa come striscia "BOTTOM". Incolla il Portacravatte e fissa la striscia di luce extra estesa con la striscia cravatta

NOTA: Si prega di spostare la barra attraverso l'APP ("1. Impostazioni dispositivo -2.Regola la lunghezza della luce") per confermare che la lunghezza della luce copre solo il televisore lunghezza. Quindi puoi tagliare le strisce aggiuntive o appenderle retro del televisore.

4.Rifinire la staffa di fissaggio, le strisce led e il collegamento dei dispositivi
5.Installare la clip delle staffe sulla staffa di fissaggio

5.Collegare i dispositivi tramite la porta di ingresso e uscita e infine accendi in sequenza la scatola di sincronizzazione HDMI.

Connessione:

1.Porta DC: adattatore di alimentazione 12V
2.Porta USB 1 (TOP): Striscia led TOP
3.Porta USB 2 (BOTTOM): Striscia led inferiore
4.Porta di uscita: Cavo HDMI - TV, proiettore o schermo monitor
5. Porta di ingresso: Cavo HDMI - PS4, Switch e altri giochi dispositivi/Computer/Laptop/TV box e altri HDMI sianal dispositivi
6.Reset: Pulsante di reset

■ CONNETTI L'APP E IMPOSTA LA RETROILLUMINAZIONE CORRETTA

❶ Ottieni l'APP AiDot per Android o ioS.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

❷ Crea un account e accedi, abilita la tua posizione e apri il tuo Bluetooth.

❸ Premere il pulsante "+" per aggiungere la casella di sincronizzazione.

❹ Dispositivi di rilevamento automatico da aggiungere (tramite protocollo BLE), quindi seguire le istruzioni su App.

❺ IMPORTANTE: seleziona "Impostazioni" - "Correggi retroilluminazione" Assicurati che le luci di striscia si accendano sulla lunghezza giusta. Quindi puoi tagliare strisce extra estese (Puoi anche tenerli, quindi quando cambi una TV più grande possono aiutarti).

■ Risoluzione dei problemi

Q1: Perché lo schermo TV e le luci non sono sincronizzati?
A: ①Assicurati che sia selezionata la modalità schermo TV;
②Fai scorrere la striscia luminosa sull'APP per assicurarti che la lunghezza della striscia luminosa sia la stessa della lunghezza della TV. (Se hai tagliato la striscia luminosa, regola la lunghezza effettiva per impostare la striscia luminosa);
③Verificare che l'installazione della striscia luminosa sia iniziata nell'angolo inferiore destro del retro del televisore e verificare se le prese USB dei due rotoli di strisce luminose sono collegate al contrario.
④Assicurarsi che il cavo sia collegato correttamente; la scatola di sincronizzazione legge il segnale del TV box/PS/SWITCH e altri dispositivi, non il segnale dello schermo. Verificare se il TV Box, PS o SWITCH dispone di un segnale in ingresso al Sync Box.
Q2: Perché la qualità dell'immagine peggiora dopo aver collegato la Sync Box?
A: ①La casella di sincronizzazione attualmente supporta la versione HDMI 1.4B e la qualità dell'immagine supporta il supporto massimo 4Kx2K.(3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz)(4096x2160 24Hz)
Q3: Perché non riesco a collegare la casella di sincronizzazione all'APP?
A:①Controlla se il Wi-Fi è 2.4G, la casella di sincronizzazione non supporta il Wi-Fi 5G
②Assicurati che il Wi-Fi sia normale ③Ripristina il dispositivo e riconnetti (tieni premuto il pulsante di accensione della scatola per 5S)

Q4： La qualità dell'immagine peggiora dopo aver collegato la Sync Box?
A： ①L'HDMI 1.4B non supporta lo splitter HDR. Controlla se avevi collegato lo splitter hdr.
②La casella di sincronizzazione attualmente supporta la versione HDMI 1.4B e la qualità dell'immagine supporta il supporto massimo 4Kx2K (3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz) (4096x2160 24Hz), La qualità dell'immagine 3840x2160 50FPS/60FPS o 8K non è temporaneamente supportata.
Q5.Come posso collegare la Sync Box ad Alexa?
A: Passaggio 1: tocca "Io" nell'angolo in alto a sinistra della home page, seleziona "Impostazioni- Servizi di terze parti", Alexa e Hey Google", seleziona "Amazon Alexa" Quando dice "AiDot con Amazon Alexa.
Passaggio 2: tocca "Accedi con Alexa, segui le istruzioni sullo schermo per collegarti il tuo account. Quando ha successo: significa che la connessione è fatto. Nota: se hai già un account APP Alexa ma non l'hai fatto registrato nell'APP Alexa. Tocca "Accedi con Alexa, ti porterà al pagina di accesso dell'APP Alexa.
Passaggio 3: se Alexa non aggiunge correttamente i tuoi dispositivi AiDot (che devono essere già stati aggiunti nell'APP AiDot), puoi aggiungerli tramite salvando "Alexa, scopri dispositivo.
Q6: Perché l'app indica "Nessun accesso a Internet" quando seleziono il Wi-Fi della casella di sincronizzazione?
A: La notifica proviene dal tuo telefono, in particolare da alcuni telefoni Android invece della nostra APP. Questo perché il Wi-Fi del dispositivo ha nessun accesso a Internet, puoi toccare Connetti per procedere. Per favore fallo non scegliere "Annulla"
Q7: Come posso condividere il controllo della luce con i membri della famiglia?
A: Passaggio 1: tocca la Home che crei nella home page, seleziona "Home Gestione" accedi alla pagina di condivisione della home page, tocca la home che desideri Condividere.
Passaggio 2: seleziona "Invita... nella pagina delle impostazioni.
Passaggio 3: nella pagina Invita", inserisci il nome e l'e-mail dell'invitato voglio aggiungere il "Nome" qui funziona come una nota, non necessariamente per essere il stesso di quello utilizzato nell'APP.

SP

Agradecemos la confianza que ha depositado en OREIN a través de la compra de Kits de iluminación. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejora del hogar. **Gracias por elegir OREIN.** ♥

⚠ IMPORTANTE

Lea atentamente antes de instalar el accesorio. Conserve estas instrucciones para referencia futura. El aparato REÍN debe estar cableado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos locales aplicables.

! ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Lea todas las etiquetas e instrucciones de los productos.
No haga ni altere ningún orificio abierto en un recinto de cableado o componentes eléctricos durante la instalación del kit. ADVERTENCIA: para evitar daños o abrasión en el cableado, no exponga el cableado a bordes de láminas de metal u otros objetos afilados.

Nombre del producto	Elves HDMI Sync BOX con kits de iluminación
Entrada del adaptador	100V-240ACV 50/60Hz
Salida del adaptador	DC12V/2A
Energía	24W
Luces de tira	7.2FT
Asistentes de voz	Amazon Alexa, Google Assistant
Manera de control	APLICACIÓN, Voz, Dispositivo
Cable HDMI (1.4)	Soporte máximo 4Kx2K (3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz)(4096x2160 24Hz)

Nota:
El cable HDIM (1.4) no admite 3840x2160 50FPS / 60FPS.

Lista de piezas principales	Cantidad
Caja de sincronización	1 PC
Tira de LED RGB Dreamcolor	2 Rolls
Adaptador de corriente	1 PC
Cable HDMI	1 PC
Lista de accesorios de montaje	Cantidad
Soportes de fijación-A	1PC
Soportes de fijación-B	3PCS
Clip de soportes	16 PCS
Titular de corbata	2 PCS
Corbata de tira	2 PCS
Soporte para tiras de luz	4 PCS

Caja de sincronización

Tira de LED
RGB Dreamcolor*2

Adaptador
de corriente

Cable HDMI (1.4)

Soportes de fijación-A
(Ver número de marca)

Soportes de fijación-B*3
(Ver número de marca)

Titular de corbata *2

Brackets Clip *16

Corbata de tira *2

Soporte para
tiras de luz*2

Introducción de Sync Box

Mode Botón (pulsación corta: cambia el modo) (mantenga pulsado al menos 5 s: restablezca el cuadro de sincronización)	Modo de sincronizacion
	Modo de preajustes
	Modo música
◁ ▷ Botón	Cambiar el modo de sincronización
	Cambiar el modo de preajustes
	Cambiar el modo de música

Símbolo	Función descriptiva
Reiniciar	Mantenga pulsado el botón "Reiniciar" durante 5S
HDMI Output	Conecte dispositivos de TV, proyector o pantalla de monitor, etc.
HDMI Input	Conecte PS4, Switch y otros dispositivos de juegos /Computadora / computadoras portátiles / caja de TV y otros dispositivos de señal HDMI
USB TOP	Luz de tira → Nota: desde la vista trasera del televisor
USB BOTTOM	Luz de tira → Nota: desde la vista trasera del televisor
DC	Adaptador de corriente 12V / 2A

CÓMO INSTALAR

1.Frente a la parte posterior del televisor, pegue cuatro soportes: el soporte de fijación A está pegado a la esquina inferior derecha y los otros 3 están pegados a las 3 esquinas restantes

El soporte de fijación se puede separar según las necesidades de los diferentes televisores.

2.Mirando hacia la parte posterior del televisor, comience desde el "COMIENZO" (esquina inferior derecha), terminando la adhesión de las tiras desde la PARTE SUPERIOR hasta el final (esquina superior izquierda), luego llamamos a esta tira de luz como tira "TOP". Pegue el Titular de corbata y fije la tira de luz extra extendida con el Corbata de tira

NOTA: Mueva la barra a través de la aplicación ("1. Configuración del dispositivo - 2.Longitud de luz Ajustar) para confirmar que la longitud de la luz solo cubre el televisor longitud. Luego puede cortar las tiras adicionales o colgarlas en el parte trasera del televisor.

3.Mirando hacia la parte posterior del televisor, comience desde el "COMIENZO" (esquina inferior derecha), terminando la adhesión de las tiras desde la PARTE INFERIOR hasta el final (esquina superior izquierda), luego llamamos a esta tira de luz como tira "BOTTOM". Pegue el titular de corbata y fije la tira de luz extra extendida con el corbata de tira

NOTA: Mueva la barra a través de la aplicación ("1. Configuración del dispositivo - 2.Longitud de luz Ajustar ") para confirmar que la longitud de la luz solo cubre el televisor longitud. Luego puede cortar las tiras adicionales o colgarlas en el parte trasera del televisor.
parte trasera del televisor.

4.Finalizar el soporte de fijación, las tiras de led y la conexión de los dispositivos
5.Instale el clip de los soportes en el soporte de fijación

5.Conecte los dispositivos a través del puerto de entrada y salida y finalmente encienda secuencialmente la caja de sincronización HDMI.

Conexión:

1.DC: Adaptador de corriente de 12V
2.Puerto USB 1 (BOTTOM): Tira de led SUPERIOR
3.Puerto USB 2 (TOP): Tira de led inferior
4.Puerto de salida: Cable HDMI - Pantalla de TV, proyector o monitor
5.Puerto de entrada: Cable HDMI - PS4, Switch y otros juegos dispositivos / computadora / computadoras portátiles / caja de TV y otros HDMI sianal dispositivos Puerto
6.Reset: Botón de reinicio

CONNETTI L'APP E IMPOSTA LA RETROILLUMINAZIONE CORRETTA

❶ Ottieni l'APP AiDot per Android o ioS.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

❷ Crea un account e accedi, abilita la tua posizione e apri il tuo Bluetooth.

❸ Premere il pulsante "+" per aggiungere la casella di sincronizzazione.

❹ Dispositivi di rilevamento automatico da aggiungere (tramite protocollo BLE), quindi seguire le istruzioni su App

❺ IIMPORTANTE: seleziona "Impostazioni" - "Correggi retroilluminazione" Assicurati che le luci di striscia si accendano sulla lunghezza giusta. Quindi puoi tagliare strisce extra estese (Puoi anche tenerli, quindi quando cambi una TV più grande possono aiutarti).

■ Risoluzione dei problemi

P1: ¿Por qué la pantalla del televisor y las luces no están sincronizadas?
R: ①Asegúrese de que el modo de pantalla de TV esté seleccionado;
②Deslice la tira de luz en la aplicación para asegurarse de que la longitud de la tira de luz sea la misma que la del televisor. (Si ha cortado la tira de luz, ajuste la longitud real para configurar la tira de luz);
③Compruebe que la instalación de la tira de luces se inicie en la esquina inferior derecha de la parte posterior del televisor y verifique si las tomas USB de los dos rollos de tiras de luces están conectadas al revés.
④Asegúrese de que el cable esté conectado correctamente; la caja de sincronización lee la señal de la caja de TV/PS/SWITCH y otros dispositivos, no la señal de la pantalla. Verifique si la caja de TV, PS o SWITCH tiene una entrada de señal a la caja de sincronización.
P2: ¿Por qué la calidad de la imagen empeora después de conectar el Sync Box?
R: ①La caja de sincronización actualmente es compatible con la versión 1.4B de HDMI y la calidad de la imagen es compatible con Max Support 4Kx2K (3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz)(4096x2160 24Hz)
P3: ¿Por qué no puedo conectar la caja de sincronización a la aplicación?
R: ① Verifique si el Wi-Fi es 2.4G, la caja de sincronización no es compatible con Wi-Fi 5G
②Asegúrese de que el Wi-Fi sea normal
③Restablezca el dispositivo y vuelva a conectarlo (presione y mantenga presionado el botón de encendido de la caja durante 5S) P4: ¿La calidad de la imagen empeora después de conectar el Sync Box?
R:①El HDMI 1.4B no es compatible con el divisor HDR. Compruebe si había conectado el divisor HDR.
②La caja de sincronización actualmente es compatible con la versión 1.4B de HDMI y la calidad de imagen es compatible con Max Support 4Kx2K (3840x2160 4Hz/25Hz/30Hz) (4096x2160 24Hz), La calidad de imagen 3840x2160 50FPS/60FPS o 8K no se admite temporalmente.

P5.¿Cómo puedo conectar el Sync Box a Alexa?
R: Paso 1: toque "Yo" en la esquina superior izquierda de la página de inicio, seleccione 'Configuración- Servicios de terceros", Alexa y Hey Google", seleccione "Amazon Alexa" Cuando dice "AiDot con Amazon Alexa.
Paso 2: toque "Iniciar sesión con Alexa, siga las instrucciones en pantalla para vincular su cuenta. Cuando tiene éxito: significa que la conexión es hecho. Nota: si ya tiene una cuenta de la aplicación Alexa pero no firmado en la aplicación Alexa. Toque "Iniciar sesión con Alexa, lo llevará a la página de inicio de sesión de la aplicación Alexa.
Paso 3: si Alexa no agrega con éxito sus dispositivos AiDot (que ya debe haber sido agregado en la APLICACIÓN AiDot), puede agregarlos guardando "Alexa, descubre dispositivo.
P6: ¿Por qué la aplicación dice "Sin acceso a Internet" cuando selecciono Wi-Fi? de la caja de sincronización?
R: La notificación es de su teléfono, especialmente de algunos teléfonos Android. en lugar de nuestra aplicación. Eso es porque el Wi-Fi del dispositivo tiene sin acceso a Internet, puede tocar Conectar para continuar. Por favor, hazlo no elija "Cancelar"
P7: ¿Cómo puedo compartir el control de la luz con miembros de la familia?
R: Paso 1: Toque el Inicio que creó en la página de inicio, seleccione "Inicio "Administración" ingrese a la página de inicio compartido, toque el hogar que desea Cuota.
Paso 2: Seleccione "Invitar... en la página de configuración.
Paso 3: en la página "Invitar", complete el nombre y el correo electrónico del invitado que desea agregar el "Nombre" aquí funciona como una nota, no necesariamente para ser el igual que el utilizado en la aplicación.