Quick Start Guide
M3 Plus & M3

English 01

Deutsch 11

日本語 21

EN

CONTENTS

01 IN THE BOX

PRODUCT OVERVIEW 02

03 APP SETUP

INSTALLATION 04

06 LIGHT INDICATIONS

CAUTIONS 07

09 NEED HELP?

IN THE BOX

Camera*1

Power Adapter*1

Charging Cable *1

Reset Pin *1

Quick Start Guide*1

3M Tape*1

Screw Pack*1

PRODUCT OVERVIEW

1. Microphone
2. Light Sensor
3. LED Indicator
4. Spotlight
   (only in M3 Plus)
5. Reset Button
6. MicroSD Slot
   (SD card not included)
7. Speaker

APP SETUP

1. Scan the QR code below to download the AiDot APP.

Or search for"AiDot" in App Store or Google Play

2. Power on the camera, you will hear "Waiting for Wi-Fi configuration" with the camera's indicator light flashing in green.

LED indicator flashing green

3. In the AiDot app, press"+" to select M3 Plus/ M3 in brand "Winees", and follow the instructions on App.

4. Place the camera in the area where you plan to install to test the video quality, ensure that the camera can work normally after the final installation.

INSTALLATION

● Install on the wall

For a better user experience, we recommend you to install the camera as the below conditions.

Drill a hole with a 13/64 inch (5.16mm) drill bit, then insert the anchor into the hole. The anchor is necessary for walls that are made by hard materials such as concrete, brick or stucco. (3M tape can be used to fix the position before screw driven in.)

● Install on the ceiling
Install on the ceiling (3M tape can be used to fix the position before screw driven in.)

● Place on the table or other flat surface (3M tape can be used to fix the position.)

LIGHT INDICATIONS

Status	Description
Solid Red	Power on / System booting / Factory reseting
Flashing Red	Wireless connection / cloud connecting fail
Solid Green	Wireless connected
Flashing Green	System ready for WiFi setup / Firmware update
Red and Green flashing alternately	Unable to connect to the cloud

CAUTIONS

To avoid personal injury and/or possible product damage, the following cautions must be followed:

1. Please use the provided adapter instead of others in case of any damage to the product.
2. Keep out of reach of children. This product contains small parts, which can cause choking or injury if ingested.
3. To prevent early failure, the camera should only be installed in operating environments ranging between -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F).
4. Do not install
   - close to heat source
   - near the metal objects and mirrors that cause radio signal attenuation or shading.
5. Do not disassemble or reinstall the camera, otherwise it may cause security risks.
6. Unplug the power cord before cleaning. Do not clean the camera with any liquids, spray cleaner or wet cloth.
7. The slot and opening are used for ventilation, not allowed to be blocked or covered.
8. This product only can be connected to 2.4G WIFI.

● Note: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

● Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

● FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

● RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

● ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with ISED RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil ettoutes les personnes.

NEED HELP?

Email our support team:
support@iwinees.com

Linkzone Technology Co., Limited
ROOM 20 5/F WAYSON COMMERCIAL
BLDG28 CONNAUGHT ROAD WEST
SHEUNG WAN, Hong Kong, China.
Phone: 1-855-334-9800
Website: www.iwinees.com

Made in China

Help Center

DE INHALT

13 IN DER BOX
PRODUKTÜBERSICHT 14
15 EINRICHTUNG
INSTALLATION 16
19 LEUCHTANZEIGEN
WARNUNGEN 19
21 BRAUCHEN SIE HILFE

IN DER BOX

Kamera *1

Netzadapter *1

Ladekabel*1

Reset Pin*1

Gebrauchsanweisung *1

3M Bänder *1

Schrauben*1

PRODUKTÜBERSICHT

1. Mic
2. Lichtsensor
3. LED Indikator
4. Scheinwerferlicht (Nur in M3 Plus)
5. Rückstelltaste
6. Micro-SD-Kartensteckplat
7. Lautsprecherz

EINRICHTUNG

1. Scannen Sie den QR-Code unten, um die AiDot APP herunterzuladen.

Oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach "AiDot".

2. Schalten Sie die Kamera ein. Sie hören "Waiting for Wi-Fi configuration" (Warten auf Wi-Fi-Konfiguration) und die Anzeigeleuchte der Kamera blinkt grün.

LED-Anzeige blinkt grün

3. Drücken Sie in der AiDot-App auf "+" - "Geräte", wählen Sie Winees M3 Plus/ M3 Cam und folgen Sie den Anweisungen in der App.

4. Platzieren Sie den Scheinwerfer CAM in dem Bereich, in dem Sie die Installation planen, um die Videoqualität zu testen und sicherzustellen, dass die Kamera nach der endgültigen Installation normal funktioniert.

INSTALLATION

■ Installation an der Wand

Für eine bessere Benutzererfahrung empfehlen wir Ihnen, die Kamera unter den unten aufgeführten Bedingungen zu installieren.

Bohren Sie ein Loch mit einem 13/64-Zoll-Bohrer (5,16 mm) und setzen Sie dann den Dübel in das Loch ein. Der Dübel ist für Wände aus harten Materialien wie Beton, Ziegel oder Stuck erforderlich. (3M-Klebeband kann verwendet werden, um die Position zu fixieren, bevor die Schraube eingeschlagen wird).

- Installation an der Decke (3M-Klebeband kann verwendet werden, um die Position zu fixieren, bevor die Schrauben eingeschlagen werden)

- Auf den Tisch oder eine andere flache Oberfläche legen (3M-Klebeband kann zur Fixierung der Position verwendet werden)

LEUCHTANZEIGEN

Status	Beschreibung
Einfarbig rot	Einschalten / Systemstart / Werksrücksetzung
Rot blinkend	Drahtlose Verbindung / Cloud-Verbindung fehlgeschlagen
Einfarbig grün	Drahtlos verbunden
Grün blinkend	System bereit für WiFi-Setup / Firmware-Update
Rot und Grün blinken abwechselnd	Keine Verbindung zur Cloud möglich

WARNUNGEN

Vorsichtsmaßnahmen
Um Verletzungen und/oder mögliche Produktschäden zu vermeiden, müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden:

1. Bitte verwenden Sie stattdessen den mitgelieferten Adapter andere im Falle einer Beschädigung des Produkts.
2. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei Verschlucken zu die bei Verschlucken zu Erstickungen oder Verletzungen führen können.
3. Um einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern, sollte die Kamera nur sein installiert in Betriebsumgebungen zwischen -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F).
4. Nicht installieren
   - in der Nähe einer Wärmequelle
   - in der Nähe von Metallgegenständen und Spiegeln, die eine Dämpfung oder Abschattung des Funksignals verursachen.
5. Bauen Sie die Kamera andernfalls nicht auseinander und installieren Sie sie nicht neu Dies kann Sicherheitsrisiken verursachen.
6. Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel ab. Nicht säubern die Kamera mit Flüssigkeiten, Sprühreiniger oder einem feuchten Tuch.
7. Der Schlitz und die Öffnung dienen der Belüftung, nicht darf gesperrt oder abgedeckt werden.
8. Dieses Produkt kann nur mit 2.4 G WIFI verbunden werden.

● Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten
Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

As a producer in terms of the German ElektroG we are registered with the German registration authority Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg), having been granted the following WEEE registration number: DE93503587

BRAUCHEN SIE HILFE

Kontaktieren Sie uns:
support@iwinees.com

UK REP	Business name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED Business address: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK Email: info@apex-ce.com Tel: +441616371080
EU REP	Business name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED Business address: UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS PARK, NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND Email: info@apex-ce.com Tel: +35 321 2066339

Linkzone Technology Co., Limited
Room 20, 5/F, Wayson Commercial Building, 28 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong, China
Phone: 1-855-334-9800
Website: www.iwinees.com

Made in China

Help Center

JP

目次

21 パッケージ内容

製品概要 22

23 アプリセットアップ

インストール 24

26 ライトインジケーター

注意 27

28 助けが必要?

パッケージ内容

カメラ*1

電源アダプタ*1

充電ケーブル*1

リセットピン*1

クイックスタートガイド*1

3Mテープ*1

ネジパック*1

製品概要

1. マイクロホン
2. ライトセンサー
3. LEDインジケーター
4. スポットライト
(M3 Plusのみ)
5. リセットボタン
6. マイクロSDスロット
(SDカードは付属していません。)
7. スピーカー

アプリセットアップ

1. 以下のQRコードを読み取り、AiDot APPをダウンロードしてください。

または、App StoreまたはGoogle Playで「AiDot」を検索してください。

2. カメラの電源を入れると、カメラのインジケーターランプが緑色に点滅し、「Wi-Fi設定待ち」と表示されます。

LED状態ライトが緑に点滅

3. AiDotアプリで "+"を押して、ブランド "Winees "からM3 Plus/ M3を選択し、アプリの指示にしたがってください。

4.カメラを設置予定の場所に置き、映像品質をテストし、最終設置後にカメラが正常に動作することを確認してください。

インストール

■ 壁に取り付ける

より快適にお使いいただくために、以下の条件でカメラを設置することをお勧めします。

13/64インチ（5.16mm）のドリルビットで穴を開け、その穴にアンカーを差し込みます。コンクリート、レンガ、スタッコなどの硬い素材の壁にはアンカーが必要です。(ネジを打ち込む前に3Mテープで位置を固定することもできます。)

■ 天井に取り付ける

13/64インチ（5.16mm）のドリルビットで穴を開け、アンカーを穴に差し込みます。コンクリート、レンガ、スタッコなどの硬い素材の壁には、アンカーが必要です。(ネジを打ち込む前に3Mテープで位置を固定することもできます。)

■ テーブルなど平らな場所に置く(3Mテープで位置を固定することができます)

ライトインジケーター

ステータス	説明
ソリッド・レッド	電源オン/システム起動 / 工場出荷時リセット
赤色点滅	無線接続、クラウド接続ができない
ソリッド・グリーン	ワイヤレス接続
グリーン点滅	WiFi接続できる状態 / ファームウェア更新
赤とグリーンが交互に点滅	クラウドに接続できない

注意

人身事故や製品破損を避けるため、以下の注意事項を必ず守ってください。

1. 製品に損傷が生じた場合に備えて、他のアダプターではなく、付属のアダプターを使用してください。
2、子供の手の届かないところに保管してください。この製品には小さな部品が含まれており、飲み込むと窒息したり、けがを引き起こす可能性があります。
3. 初期不良を防ぐため、カメラは-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)の動作環境にのみ設置してください。
4. インストールしないでください
   -熱源に近い
   -電波の減衰や遮光の原因となる金属製の物体や鏡の近く。
5. カメラ本体分解をしたり、改造したりしないでください（故障の原因となります）
6. 清掃する前に、電源コードを抜いてください。液体、スプレークリーナー、濡れた布で拭かないでください。
7. スロットや開口部は熱の蓄積を防ぐため、カメラ周辺の空気循環を遮断しないでください。
8. 本製品は、2.4G WIFIのみ接続可能です。

注：交付者は、コンプライアンスに責任を持つ当事者によって明示的に承認されていない変更または修正について責任を負わないものとします。そのような改造は、ユーザが機器を操作する権限を無効にする可能性があります。

助けが必要？

サポートチームへお問い合わせください：
support@iwinees.com

株式会社Linkzone
上環コンノート・ロード・ウェスト28番地 威勝商業ビル 5 階20室
中国　ホンコン
TEL: 1-855-334-9800
ウェブ: www.iwinees.com
中国製

Help Center